


INVERTER-1 Unit (Display)


INVERTER 1



INVERTER 1 UNIT
DUNTKC471UJ01
(PWBXC471UJ)


INVERTER-2 Unit (Display)

INVERTER 2



INVERTER 2 UNIT
DUNTKC472UJ01
(PWBXC472WJ)

INVERTER 3



INVERTER-4 Unit (Display)

INVERTER 4

